



# DÉVERSEMENT MINEUR

**Contamination de faible activité d'un radio-isotope de faible ou moyenne toxicité sans contamination du personnel.**

- Interdire l'accès à la zone contaminée;
- Déterminer l'étendue de la contamination avec un compteur approprié;
- Mettre des vêtements protecteurs, des gants jetables et des couvre chaussures;
- Matériel nécessaire: papiers absorbants, détergent, sac étanche et étiquettes pour déchets radioactifs;
- Procéder au nettoyage en lavant les surfaces de l'extérieur vers le centre;
- Éviter tout contact direct avec la contamination et changer de gants fréquemment;
- Effectuer un relevé de contamination et répéter la procédure de lavage jusqu'à ce que le niveau de contamination soit acceptable;
- Bien se laver les mains et vérifier ses mains, ses vêtements et ses souliers au compteur;
- Rédiger un rapport d'incident, y inclure les résultats des derniers frottis et le transmettre au SR.

**Service de radioprotection (SR):  
Poste 25854 ou 26072**